

Bezešvá termotaška

Kód: 5003xx

Termotaška s izolací IsoTec[™] a vnitřní vrstvou Flex-A-Guard[™].

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos[®]. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Použití

Použití pouze jako chladicí taška (na uchovávání studených pokrmů či nápojů) - není vhodné pro uchovávání teplých pokrmů.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy otřete termotašku (vnitřní popř. i vnější část) vlhkým hadříkem či houbičkou.
- K čištění můžete použít mýdlo a neutrální neabrazivní mycí prostředek.
- Nechte vždy důkladně vyschnout na vzduchu či vysušte suchým hadříkem.

Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nepoužívat ostré předměty,
- ✘ během čištění neponořujte termotašku do vody,
- ✘ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✘ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✘ není určeno pro děti do tří let,
- ✘ není vhodné do myčky,
- ✘ nedávejte do mrazáku,
- ✘ není na uchovávání teplých pokrmů.

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR:

THERMOS[®]

Nisen s.r.o. - U Hřebčince 2536, 39701 Písek

Tel.: +420-382-226-333

Web: www.thermos-cz.cz

