

H Gáztűzhely

Cattara

„TRAVELER“



2200
W

150
g/h

kg
1,8 kg

PIEZO

CP 250

FULL
METAL

Art. No. 13 598

Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt olvassa el alaposan ezt a használati utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

Csak kültéri használatra!

Soha ne takarja le a kályhát vagy a gázpatront szélfüggönyökkel, kövekkel vagy hasonlóval. Ez a tűzhely vagy a gázpatron túlmelegedését okozhatja - nagy a veszély.

A tűzhely egy I3B kategóriájú készülék. A tűzhely úgy lett kialakítva, hogy közvetlen túlnyomás mellett butángázt egészen.

A tűzhely egy CP250 típusú szelepes butánpatronhoz van csatlakoztatva, amelynek 220 g-os tartalma megfelel a ČSN EN 417 követelményeinek. A tűzhely patron nélkül kerül szállításra.

A tűzhely egy másik gázpalackhoz is csatlakoztatható. A csomag tartalmaz egy adaptert a tömlőnek a gázpalackból történő csatlakoztatásához. Az adaptert a tűzhelyvezérlő helyére csavarozva kell csatlakoztatni.

FIGYELEM - A CP250 patronról eltérő gázpalack csatlakoztatásakor egy tömlőt kell használni, amely tartalmaz egy vezérlőszelepet (nem tartozék).

Műszaki adatok

Erő	2200 W
Fogyasztás	150 g/h
Gázforrás	CP250 patron (220 g)
Gyújtás	beépített piezo
Méret	34 x 11 x 28 cm
Súly	1,8 kg

A kályha működésének feltételei

A tűzhelyt kültéri használatra tervezték, de szabadidős kunyhókban vagy kerti házakban is használható, amelyek minimális térfogata 40 köbméter, és közvetlenül szellőztetni kell. A tűzhely oxigén fogyasztás közben, nem szellőztetett helyiségekben, a felhasználót az oxigénhiány és a megnövekedett CO-koncentráció miatt komoly életveszély fenyegetheti!

A tűzhelyt vízszintes felületen kell működtetni.

A készülék minimális távolságának a nyílt láng nélküli hőforrástól 0,5 m-re, a hősugárzás irányában pedig 1,5 m-re kell lennie a nyílt lánggal rendelkező egyéb forrásoktól. Ne tegye ki a gázpatront 50 ° C feletti hőmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak.

Csatlakoztassa a patron a gáztűzhelyhez

- Nyissa ki a patron fedelét.
- Ellenőrizze a szelep gumitömítését, amelybe a patron behelyezték.
- Ellenőrizze, hogy az égő nem piszkos-e.
- Ellenőrizze, hogy a tűzhely vezérlőszelepe zárva van-e (forgassa el a forgatógombot jobbra). Ha a vezérlőszelep nincs teljesen becsukva, a patron nem lehet rögzíteni.
- Győződjön meg arról, hogy a kar (a vezérlőszelep bal oldalán) UNLOCK helyzetben tartja (a tetején). Ha nem, akkor helyezze át abba a helyzetbe.
- Távolítsa el a véd dugót a kazettából.
- Helyezze be a kazettát a tűzhelybe úgy, hogy a kazetta a tűzhely szelepeinek szárában legyen, és fordítsa el úgy, hogy a tűzhely karja (a szelepen található) illeszkedjen a patron barázdájába.
- Mozgassa a patronzár kart LOCK állásba (leállítás).
- Csukja be a patron fedelét. Soha ne takarja el a patron szellőzőnyílásait.
- A patronhoz rögzített rész megvédi a szennyeződéstől, így a szennyeződés nem jön létre a gázzal, így megvédi a fűvökét az elakadástól.

Gyújtás és oltás

- Forgassa balra a vezérlőszelepet, amíg kattánást nem hall, ezáltal a gáz piezo gyújtóval világít.
- Állítsa be az égési intenzitást a szelep bezárásával (jobbra) vagy nyitásával (balra).
- Az előmelegítés vagy a készülék mozgata közben a gáz villogó lánggal éghet el. Az előmelegítés ideje kb. 1 perc.
- Az égőt oltsa el a szelepgomb teljes lezárásával (az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig). Győződjön meg róla, hogy a láng valóban kialszik.

Válassza le a tűzhelyet, és cserélje ki a patron

- Csukja be a szelepet, és hagyja kihűlni a kályhát. Engedje el a patron úgy, hogy a reteszelő kart UNLOCK állásba mozgassa. Nyissa ki és távolítsa el a patron fedelét. A patron rögzítéséhez használjon védőkupakot.
- A patron eltávolítása után kis mennyiségű gáz marad a tűzhelyben. Gyújtsa meg a tűzhelyet, és hagyja, hogy a maradék gáz kiégjen, amíg a láng kialszik.

Karbantartás

A gáztűzhelyet mindig rendszeres időközönként vagy a készülék piszkos állapotában tartsa karban. A patron kihúzása után ellenőrizze, hogy a tűzhely nem piszkos-e, és hagyja kihűlni. Mossa le a rostélyt, a külsejét és a patron fedelét meleg vízzel, és hagyja megszáradni. Ha az égőfűvőkák szennyezettek, tisztítsa meg őket egy fémkefével, és óvja őket a víztől.

A gázpatron cseréjét kültéri környezetben kell végezni, távol minden gyújtóforrástól és más személyektől elzárva.

Hibák és javítás

Hiba: A gáztűzhely égője nem gyulladhat meg.

Ellenőrizze a patron töltöttségi állapotát (eltávolítás után nem mozog a patron tartalma). Figyelem: a patron hőmérsékletének csökkentése és a gázmennyiség csökkentése szintén csökkenti a nyomást és arányosan csökkenti a tűzhely teljesítményét.

Ha a patron túl forró, vegye ki, hagyja kihűlni, majd próbálja meg újra meggyújtani a tűzhelyet.

Ha az égőfűvőkák eltömödtek (és nem tisztíthatók), vagy a szelep meghibásodik (gyújtás), forduljon szakszervizhez.

Ha a piezo gyújtó elektróda nedves, hagyja megszáradni.

Ha a piezo gyújtó elektróda hajlított vagy rozsdás, hajlítsa vissza az égőhöz és tisztítsa meg.

Hiba: Szennyezés az élelmiszer felrobbantásával

Lásd: Karbantartás.

Tárolás

A készüléket az előírt műanyag tokban, zárt, jól szellőző, agresszív anyagtól mentes helyen, legfeljebb 10 °C hőmérsékleten és 80% relatív páratartalom mellett kell tárolni. A patronokat hűvös, száraz helyen tárolja.

Ártalmatlanítás

Ha úgy dönt, hogy megsemmisíti a régi készüléket, tegye a kijelölt helyre (a selejtezőbe).

Ne nyissa ki erővel a dobozokat, és ne dobja a tűzbe. Az ártalmatlanítást biztonságos helyen kell végrehajtani.

Biztonsági követelmények

- A tűzhelyet csak 18 éven felüli felnőtt üzemeltetheti a jelen kézikönyv szerint! A kályha üzemeltetésakor az üzemeltetőnek be kell tartania az általános tűzvédelmi előírásokat is!
- A tűzhelyet gyermekektől elzárva kell tárolni!

- Ne használja a kályhát, ha a gáz szivárog, sérült vagy nem megfelelően működik!
- A készülék szivárgását a szabadban kell ellenőrizni. Ne tesztelje nyílt tűzzel a szivárgást, csak szappanos vizet használjon!
- Az égő közelében lévő tűzhely hozzáférhető részei működés közben és közvetlenül utána nagyon forrók!
- Akadályozza meg, hogy kisgyermekek hozzáférjenek a készülékhez!
- Működés közben a tűzhelyet nem gyúlékony alapra kell helyezni és felügyelet alatt kell tartani!
- Tűzvédelmi szempontból a tűzhelynek legalább 50 cm távolságra kell lennie a gyúlékony anyagoktól!
- Ellenőrizze a szivárgást jól szellőző helyiségben vagy jól szellőző helyen, szabadban, ki
- tűzforrások és más személyektől elzárva!
- Óvja a patronat a közvetlen napfénytől!
- Tilos a készüléket talajszint alatti helyiségekben és területeken használni!
- Biztonsági okokból ne módosítsa a tűzhely alkatrészeit!
- Ne használja a kályhát erős szeles időben!
- Ne mozgassa a kályhát, ha működik!
- Ne csatlakoztassa a tűzhelyet másik tűzhelyhez!
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol éteres festékeket, ragasztókat stb. Használtnak!

FIGYELEM

A tűzhely üzem közben oxigént fogyaszt, és egy szellőztetetlen helyiségben (lakókocsi, sátor, ház, csónak, stb.) A felhasználót az oxigénhiány és a megnövekedett CO-koncentráció miatt komoly életveszély fenyegetheti! A tűzhely használatának helyét mindig szellőztetni kell. Biztosítani kell az égési levegő elegendő ellátását, és egyben meg kell akadályozni az égetlen üzemanyag veszélyes felhalmozódását a tűzhelyben! A bután fizikailag nehezebb, mint a levegő, és spontán szivárgás esetén a szivárgás csökken és felhalmozódik a talaj közelében.

Jegyzet

A műszaki adatok változásait fenntartjuk. Az illusztrációk a folyamatos innovációs folyamat miatt nem kötelező érvényűek. A nyomtatási hibákat fenntartjuk.



Compass CZ s.r.o. Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ, e-mail: info@compass.cz

last revision 10/2020