

# Zásobování vodou Barwig

An der Fliede  
D-34385 Bad Karlshafen  
Telefon: 0 56 72/23 10  
Telefax: 0 56 72/14 01



## Návod k obsluze ponorných čerpadel BWV

- Určeno k čerpání pitné vody. Použití v podvodním provozu. Elektrický kabel může být ponořen.
- Všechny materiály jsou schváleny pro použití s potravinami.
- Pro napětí 12-14 V = (baterie nebo transformátor s usměrňovačem).
- Technické údaje podle katalogových specifikací.
- Je povolen pouze přerušovaný provoz po dobu 30 minut (zapnuto/vypnuto). Pro nepřetržitý provoz použijte typ BWV 04 při napětí 6-9 V =!
- Bezúdržbové suchoběžné těsnění s trvalým mazáním.
- Provoz ve směru nebo proti směru hodinových ručiček je možný bez ztráty výkonu.
- Čerpadlo musí být chráněno před mrazem a teplotami nad 50 ° C.
- V případě záruční reklamace se obraťte na svého prodejce nebo zašlete čerpadlo zdarma přímo na naši adresu.