

Synchronizace ŘJ a DO

Aktivujte dálkový ovladač posunutím přepínač do polohy 'ON - I. Zelená LED dioda na dálkovém ovladači (obr 5H) začne blikat pomalu.

Stikněte tlačítko reset (obr3A) na řídicí jednotce , všechny tři LEDdiody na řídicí jednotce (obr38,3cA3D) pomalu blikají.

Stiskněte současně tlačítka dopředu (obr 58) a dozadu (obr 5c) na dálkovém ovladači po dobu asi 3 s.

Potom bzučák dá krátké pípnutí - potvrzení dokončení synchronizace.

Po úspěšné synchronizaci, zelená dioda na řídicí jednotce (obr 3B) a na dálkovém ovladači se rozsvítí trvale

U Vaší dodávky není spárované dálkové ovládání s řídicí jednotkou. Po montáži na karavanu, před prvním spuštěním, spárujte dle tohoto postupu.