

ELEKTRICKÁ PUMPA



Č. položky 12930010000000

SHRNUTÍ

1. Úvod	3
2. Přehled příslušenství	3
3. Podrobnosti o příslušenství	4
4. Bezpečnostní pokyny	5
5. Nafukování	6
6. Vyprazdňování	7
7. Preventivní opatření	7
8. Řešení poruch	8
9. Údržba a skladování	9
10. Záruka	9

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Elektrickou pumpu používejte až poté, co jste pochopili, jak ji správně ovládat.

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ



1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali elektrickou pumpu.


Vzduchová pumpa má čtyři ovládací tlačítka a LCD displej, který ukazuje, na jaký tlak je pumpa nastavena. Díky možnosti přednastavení požadovaného tlaku čerpadlo po jeho dosažení automaticky přestane pracovat. Elektrická pumpa dokáže nejen nafouknout, ale také vyfouknout. To znamená, že nafukovací výrobky lze po použití snadno vyfouknout, složit a uložit.

2. PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že je příslušenství kompletní. Pokud některý díl chybí, obraťte se na svého specializovaného prodejce.

Vzduchová pumpa	Hadice	Různé adaptéry
		

3. PODROBNOSTI O PŘÍSLUŠENSTVÍ



1. Připojení přívodu vzduchu
2. Připojení výstupu vzduchu
3. Připojení stejnosměrného proudu
4. LCD displej
5. Tlačítko (PSI/BAR)
6. Tlačítko pro zvýšení tlaku
7. Tlačítko pro snížení tlaku
8. Vypínač
9. Hadice
10. Různé adaptéry
11. Flexibilní adaptér

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Čerpadlo lze použít také v kombinaci s adaptérem z 12V na 220V.
- Před nafouknutím věnujte pozornost kontrole maximálního únosného tlaku nafukovacího výrobku, protože při překročení maximálního únosného tlaku může dojít k poškození vzduchového vaku.
- Před použitím zkontrolujte zásuvku zapalovače, zda v ní není rez nebo zbytky. Zásuvka zapalovače se špatnou elektrickou vodivostí může způsobit přehřátí výrobku nebo zdroje napájení, což povede k poškození výrobku.
- Během nafukování neodcházejte.
- Musí být umístěna v bezpečné zóně, kde ji nepoškodí sekačka nebo jiné zařízení.
- Pokud stojíte na místě s vodou nebo máte mokré ruce, nepoužívejte elektrickou pumpu.
- Používejte jej pouze v suchém prostředí. Nepoužívejte ji, pokud prší nebo pokud je půda mokrá.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Při používání pumpy neucpávejte vstupní otvor pro nafukování, výstupní otvor pro vypouštění vzduchu ani žádný jiný výstupní otvor.
- Před přemístěním, údržbou, opravou nebo nastavením tohoto výrobku nejprve vytáhněte zástrčku stejnosměrného proudu ze zásuvky.
- Skladujte ji na suchém a větraném místě.
- Abyste snížili riziko poranění, držte děti mimo dosah výrobku a drátu. Při používání této vzduchové pumpy vždy dohlížejte na děti.
- Účel použití tohoto výrobku je omezen na popis v návodu k použití.


Pro stany Westfield je předepsán maximální tlak 7 PSI (0,48 BAR)!
Nepřekračujte maximální tlak, aby nedošlo k poškození.

5. Nafukování

Chcete-li výrobek nafouknout, připojte konec ohebného adaptéru (11) k přípojce přívodu vzduchu (1). Otočte ohebný adaptér ve směru hodinových ručiček, abyste jej připojili k přípojce přívodu vzduchu (Obr. 1: Krok 1). Na druhém konci hadice připojte adaptér pro výrobky Westfield tak, že jej našroubujete na hadici ve směru hodinových ručiček. Pro výrobky Westfield použijte adaptér o průměru 16 mm. Připojte druhý konec hadice k ventilu dodanému na nafukovacím výrobku (Obr. 2: Krok 2) a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte. Poté zapojte konektor stejnosměrného proudu do 12V zásuvky a stiskněte tlačítko "PSI/BAR" pro výběr správné jednotky tlaku. Pomocí tlačítek plus a minus (pro zvýšení nebo snížení tlaku) nastavte správný tlak pro váš výrobek. Tlak se pohybuje od 0 do 20 PSI (1PSI=0,0689BAR). Po nastavení správného tlaku ve správné jednotce tlaku lze pumpu spustit stisknutím vypínače. Zatímco pumpa pracuje, můžete tlak zvyšovat nebo snižovat stisknutím tlačítka plus nebo minus. Jednotku tlaku můžete změnit také stisknutím tlačítka "PSI/BAR". Chcete-li pumpu zastavit, znovu stiskněte vypínač. Jakmile tlak ve výrobku dosáhne dříve nastaveného tlaku, pumpa automaticky přestane pracovat. Po dokončení nafukování odpojte přípojku stejnosměrného proudu ze zásuvky. Odpojte hadici, nechte pumpu vychladnout a bezpečně ji uložte.

DŮLEŽITÉ! Tlak přednastavený z výroby je 10 PSI (10PSI=0,689BAR). Před každým použitím pumpy zkontrolujte přednastavený tlak. Pumpa automaticky přijme poslední přednastavený tlak z předchozího použití. Pro vzduchové stany Westfield je předepsán maximální tlak 7PSI (0,48 BAR)! Nepřekračujte tento maximální tlak, aby nedošlo k jeho poškození.

DŮLEŽITÉ! Pokud není čerpadlo po dobu 2 minut po zapnutí používáno, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li pumpu dostat z pohotovostního režimu, musíte znovu stisknout vypínač.




(Obrázek 1: Krok 1)



(Obrázek 2 a 3: Krok 2)

6. Vyprazdňování

Pumpa **NENÍ** vhodná pro vyfukování stanů Westfield.



(Obr. 4: Hadici **NEPŘIPOJUJTE** k označenému bodu "DEFLATE").

7. Preventivní opatření

- Použitý zdroj napájení musí mít napětí 12 V. Neblokujte přípojku pro přívod vzduchu (1) a výstup vzduchu (2).
- Zajistěte, aby přívod a odvod vzduchu byly rovnoměrné.
- Pokud je hadice poškozená, pumpu nepoužívejte a co nejdříve ji nechte vyměnit.
- Když pumpa pracuje, nevytahujte hadici z výrobku. Vzniklý tlak vzduchu může vést ke zranění.
- Vzduchovou pumpu nepoužívejte déle než 20 minut, jinak se motor přehřeje a může dojít k jeho poškození. Po vychladnutí motoru po dobu 30 minut můžete pumpu opět používat po dobu 20 minut.
- Pumpu nepoužívejte, pokud je některá její část poškozená nebo zlomená. Obratě se na prodejce nebo kvalifikovaný personál, aby pumpu opravil.
- Výrobek by se neměl používat za deště nebo ponořený ve vodě.
- Aby se minimalizovala rizika, neměly by přívodní a výstupní přípojky vzduchu směřovat k obličeji nebo tělu. Nenechávejte pumpu v provozu bez dozoru.
- Abyste dosáhli nejlepšího pracovního výkonu pumpy a předešli jejímu poškození, nastartujte při používání pumpy automobil.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektrických výrobků. Pumpa se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

8. Řešení poruch

CHYBA

- Vzduchová pumpa nelze spustit.
- Pomalé nebo neobvyklé nafukování a vypouštění

INSPEKCE

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Je napájecí zdroj správně zapojen?2. Je spálený stejnosměrný proud (3) nebo nouzový zapalovač Ziga?3. Není motor pumpy přehřátý nebo přetížený? To může znamenat, že motor nelze nastartovat. | <ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda není hadice ucpaná nebo přetržená.2. Zkontrolujte, zda je spojení mezi pumpou a nafukovacím výrobkem řádně utaženo. |
|--|---|

ŘEŠENÍ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ujistěte se, že je stejnosměrná přípojka správně zapojena do zásuvky 12 V.2. Nechte vyměnit přípojku stejnosměrného proudu nebo zapalovač.3. Nechte motor vychladnout a zkuste to znovu.4. Pokud se problém nepodaří vyřešit, obraťte se na svého prodejce nebo kvalifikovaný odborný personál. | <ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda není v hadici prasklina. Vyměňte hadici nebo uvolněte ucpání.2. Znovu připojte hadici.3. Pokud se problém nepodaří vyřešit, obraťte se na svého prodejce nebo kvalifikovaný odborný personál. |
|---|--|

9. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Po použití nebo v případě, že chcete vzduchovou pumpu přemístit a sbalit, musíte nejprve odpojit stejnosměrnou přípojku ze zásuvky. Před zabalením nechte zařízení vychladnout. Vzduchovou pumpu skladujte na suchém, bezpečném a dobře větraném místě.

10. ZÁRUKA

Zákonná záruka je 2 roky. Doporučuje se používat pouze originální příslušenství pro elektrickou pumpu. Na škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství nebo nesprávným používáním se záruka nevztahuje.

Nákresy v tomto návodu k obsluze jsou pouze ilustrativní. Skutečný výrobek se může od nákrešů vzhledově lišit. Výrobce si vyhrazuje právo na změny specifikací a funkcí bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoli dotazů k výrobku nebo potíží s výrobkem se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Místní prodejce vám nejlépe pomůže okamžitě vyřešit jakékoli dotazy nebo problémy.

ELEKTRICKÉ ČERPADLO

Č. produktu 12930010000000



Westfield Outdoors GmbH

Siemesdyk 60

47807 Krefeld, Německo

www.westfield-tqc.com

Poprodejní servis: service.vorzelte@westfieldoutdoors.eu