

## Nederlands

Model	<b>SCHUURTENT PVC 4</b>
Buitentent	1x
Binnentent	-
Stokken	1x metalen stokkenset
Haringen	1 zak met haringen en scheerlijnen

- 1) Schud de tentzak leeg en controleer of alles aanwezig is.
- 2) Zet de nokstokken in elkaar. Leg de tent uit en open de deur, plaats vervolgens het frame door de deur heen in de tent en trek de tent over het frame heen en bouw het frame nu verder op. Zorg dat de hoekpunten op de juiste plek zitten.
- 3) Vervolgens kunt u met de verstelbare nokstokken de juiste breedte voor het frame instellen zodat het dak mooi strak komt te staan.
- 4) Rits de deur dicht en span de tent verder af met de bijgeleverde haringen en scheerlijnen.

## Englisch

Model	<b>STORAGE TENT PVC 4</b>
Outer Tent	1x
Inner Tent	-
Poles	1x metal pole kit
Stakes	1 bag with stakes and ropes

- 1) Remove the contents of the tent bag and check to see if all items are present.
- 2) Connect the ridge poles together. Spread the tent out and open the door. Place the frame through the door inside the tent and continue setting up the frame. Make sure the tension points are set in the right place.
- 3) You can use the adjustable ridge poles to set the correct width for the frame so that the roof is pulled taut.
- 4) Zip the door closed and pull the tent further into position using the stakes and tent ropes provided for this purpose.

## Français

Modèle	<b>ABRI MULTI -USAGES 4 PVC</b>
Tente extérieure	1x
Tente intérieure	-
Tiges	1x set de tiges métalliques
Piquets	1 sac de piquets et cordes
<p>1) Videz le sac et vérifiez que tous les éléments s'y trouvent.</p> <p>2) Assemblez les tiges du faite. Etalez la tente et ouvrez la porte, placez le cadre dans la tente en passant par la porte et tirez la tente autour du cadre. Finissez ensuite de construire celui-ci. Veillez à ce que les coins soient correctement positionnés.</p> <p>3) Vous pouvez ensuite ajuster la largeur du cadre grâce aux faites réglables, afin d'avoir un toit parfaitement raide.</p> <p>4) Zippez la porte et tendez la tente avec les cordes et tendeurs fournis.</p>	

## Deutsch

Modell	<b>GERÄTE ZELT 4 PVC</b>
Außenzelt	1x
Innenzelt	-
Vordachstöcke	1x Metall-Gestänge Set
Bodenplane	1 Beutel mit Heringen und Spannleinen
<p>1) Packen Sie den Beutel aus und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.</p> <p>2) Montieren Sie Nockstücke. Legen Sie das Zelt aus und öffnen Sie die Tür; stellen Sie danach den Frame durch die Türe hindurch im Zelt auf und ziehen Sie das Zelt über den Frame. Bauen Sie nun den Frame weiter auf. Sorgen Sie dafür, dass die Eckpunkte sich an der richtigen Stelle befinden.</p> <p>3) Danach können Sie mit den verstellbaren Nockstücken die richtige Breite für den Frame einstellen; das Dach wird so schön stramm stehen.</p> <p>4) Schließen Sie danach die Tür mit dem Reißverschluss und spannen Sie das Zelt weiter mit den beigelieferten Heringen und Spannleinen auf.</p>	