

Kód: 5001xx, 5002xx,

Termotaška s izolací IsoTec™

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos[®]. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Použití

Použití jako chladicí taška (na uchovávání studených pokrmů či nápojů) i jako termotaška na uchování teplých pokrmů či nápojů).

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy otřete termotašku (vnitřní popř. i vnější část) vlhkým hadříkem či houbičkou.
- K čištění můžete použít mýdlo a neutrální neabrazivní mycí prostředek.
- Nechte vždy důkladně vyschnout na vzduchu či vysušte suchým hadříkem.

Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nepoužívat ostré předměty,
- ✘ během čištění neponořujte termotašku do vody,
- ✘ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✘ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- ✘ není určeno pro děti do tří let,
- ✘ není vhodné do myčky,
- ✘ nedávejte do mrazáku.

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
THERMOS[®]
Nisen s.r.o.
U Hřebčince 2536, 39701 Písek

Tel: +420-382-226-333
Web: www.thermos-cz.cz
Email: info@thermos-cz.cz

