

 TRELINO®



Návod k použití



www.vseprokaravan.cz

® Vítejte v rodině Trelino!

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro náš produkt. ®Trelino je víc než jen suchá separační toaleta. Je to vaše svoboda brát si ji s sebou, váš pocit "domova z domova" při cestování, vaše vědomé rozhodnutí pro udržitelnost a vaše osobní prohlášení proti chemickým toaletám.

Udělejte si z každého místa své oblíbené a prozkoumejte svět!



Váš rozsah dodávky



Tělo s víkem



Dělicí vložka s integrovaným nebo samostatným záchodovým prkénkem



Nádoba na moč, víko se zápachovou uzávěrkou + uzavřené víko



Vědro na pevné látky s víkem



Kompostovatelné sáčky



Volitelně

Sada pro připojení ventilace



Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o jednotlivých produktech Trelino®, rozměry a informace o materiálech naleznete zde, na adrese: www.trelino.com/de/pages/compare-our-trelinos

Pokyny k používání zařízení Trelino®

Montáž

Naše toalety s odváděním moči lze používat jako mobilní i pevné instalace. Pro upevnění může být nutné vyvrtat do materiálu otvory. V případě trvalé instalace zajistěte, aby byl záchod vybaven pevným stojanem, byl dostatečně zajištěn při jízdě a nemohl se převrátit. Podrobný návod k instalaci najdete na našich webových stránkách.



První kroky

Toaleta Trelino® s odváděním moči je mobilní toaleta, která se dodává již smontovaná. Ujistěte se, že kbelík a nádoba jsou po přepravě stále na svém místě. Abyste se vyhnuli zbytečným úklidovým pracím, doporučujeme použít do nádoby na pevný odpad odpad koše. Usnadní vám to likvidaci velkého odpadu.

A je to tady:



Použití a péče

Otevřete víko, vyjměte separační vložku a správně umístěte nádobu na tuhý odpad a kanystr do tělesa. Před prvním použitím vyložíte nádobu (kompostovatelnou) vložkou do koše a případně přidejte hrnek steliva jako podklad. Váš kontejner Trelino® je nyní připraven k použití. Použitý toaletní papír vyhodte do nádoby na pevný odpad. Po velkém kšeftu rozprostřete podestýlku na čerstvý pevný materiál, abyste podpořili proces vysychání a zabránili vzniku nepříjemného zápachu.

Dobré vědět

- Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme používat podestýlku s blokátorem vůně. V případě potřeby lze použít jeden z následujících produktů: Vhodné je použít: podestýlku pro malá zvířata, organickou podestýlku pro kočky, kokosové cihly, jemný mulčovací kůru, konopné směsi, lisované dřevěné pelety, terra pretu, humus nebo zeminu.
- V pravidelných intervalech kontrolujte stav naplnění nádoby na moč, aby nedošlo k jejímu přeplnění. vyhnout se.
- Nepoužívejte vlhký toaletní papír! Je to kontraproduktivní pro proces sušení.
- Trelino® používejte pouze vsedě a dodržujte maximální nosnost 120/150 kg.
- Membrána v otevřeném víku kanystru na moč slouží jako ochrana proti rozlití a měla by být. vždy použit.

Pokyny k vyprazdňování

Jakmile je nádoba plná, vyjměte sáček, pevně jej uzavřete a tuhé látky vyhodte do domovního odpadu. Pokud používáte standardní toaletní papír, je možné i konvenční kompostování. Nádoby na moč vyprázdněte do toalety napojené na kanalizaci. Doporučujeme, abyste se vždy na místě informovali o místních pokynech pro likvidaci odpadu.

ištění

K čištění vložky separátoru, integrovaného trychtýře, nádoby na pevné látky a kanystru doporučujeme použít ocet zředěný vodou (1 díl octa : 7 dílů vody). Po každém vyprázdnění nádobu na moč tímto roztokem vypláchněte, abyste zabránili tvorbě močového kamene a nepříjemného zápachu. Před dalším použitím zbývající tekutinu dobře vytřepajte. Pokud se již v důsledku močového kamene vytvořily usazeniny nebo zápach, lze použít i čistý stolní ocet. Dbejte na to, aby se neředěný ocet používal pouze v kanystru a neprotékal membránou víka, aby se zabránilo jeho předčasnému opotřebení. **ištění čistou vodou se nedoporučuje, protože může podporovat tvorbu zápachu a močového kamene.** Pro pravidelné čištění nádoby na pevné látky jsou vhodné také čisticí prostředky s neutrálním pH a prostředky obsahující účinné mikroorganismy. Separární vložku lze po každé návštěvě toalety otřít toaletním papírem, aby se zabránilo vzniku zbytků moči.

Dobré vědět

- Na povrchy nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani ostré předměty, jako jsou rozpouštědla, drátěnky/houbičky apod.
- Pravidelně vyprazdňujte nádobku na moč (ideálně každé 2 až 3 dny).
- Teplota urychluje proces rozkladu kompostovatelných vložek do odpadkových košů, proto dbejte na jejich pravidelné vyprazdňování.
- Nádoby a příslušenství nejsou vhodné do myček nádobí ani praček.
- Pozor! Zajistěte, aby byl vnitřek skříně dostatečně větrán. To platí zejména pro naše dřevěné výrobky. Protože přírodní materiál citlivě reaguje na vlhkost, doporučujeme použít ventilátor. Pokud nebudete skříňku Trelino® delší dobu používat, otevřete víko, abyste podpořili cirkulaci vzduchu. V nejhorším případě může trvale vlhký vzduch vést k růstu plísní.



Technické údaje

Trelino® Origin

Rozměry (š/d/v v cm)	34,5/40,0/28,5	32,8/39,0/33,8	32,8/39,0/46,5
Hmotnost (kg)	5,2	6,2	6,9
Nádoba na moč (ℓ)	3,5	5	10
Nádoba na pevné látky (ℓ)	6	7	10
Nosnost (kg)	120	150	150

Trelino® Evo

Rozměry (š/d/v v cm)	33,0/39,0/29,0	33,0/39,0/36,5	33,0/39,0/43,5
Hmotnost (kg)	4,3	4,5	5
Nádoba na moč (ℓ)	4,5	5	
Nádoba na pevné látky (ℓ)	6	8	10
Nosnost (kg)	120	150	10 150

Trelino® Timber

Rozměry (š/d/v v cm)	31,0/39,1/37,5	32,0/39,1/47,5
Hmotnost (kg)	9,2	9,7
Nádoba na moč (ℓ)	5	10
Nádoba na pevné látky (ℓ)	6	10
Nosnost (kg)	150	150

Důležité poznámky !

- Při nasazování/zavírání víka toalety, které odvádí moč, buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení prstů.
- Malé děti by neměly používat Trelino® bez dozoru.
- Nepoužívejte Trelino® jako schůdky, žebřík, náhradu žebříku nebo schody.
- Membrána krytu je opotřebitelná součást a měla by se měnit přibližně každé 3 měsíce.

Další užitečné tipy najdete na našich webových stránkách.



Mohu hygienické potřeby vyhazovat do kontejneru na tuhý odpad?

Ne. Stejně jako u běžných toalet nepatří tampony, vložky, pleny apod. do nočníku, ale do odděleného odpadu.



Musím použítý toaletní papír po vykonání malé potřeby rozházet, když ho vyhodím do koše na tuhý odpad?

Ano, toaletní papír je po použití vlhký. Abyste udrželi odpad v kontejneru na pevný odpad v kontejneru na pevný odpad v suchých utěrkách, přikryjte toaletní papír hrstí toaletního papíru hrstí toaletního papíru hrstí toaletního papíru hrstí kočkolitu.eu.



Mohu používat toaletu s odváděním moči i při průjmu?

Nebojte se. Vaše Trelino® si s tím poradí! Pokud se ukáže, že obchod je tekutější, jednoduše použijte více podestýlky, abyste optimalizovali proces sušení V případě, že se „přistane pod zemí“, jednoduše po sezení vyměňte sáček.



Jak najdu optimální polohu pro sezení?

Platí zde heslo: důkazem je konzumace pudinku! Polohu při sezení můžete optimalizovat tím, že se budete naklánět dopředu a dozadu a měnit úhel nohou. Malá rada: čím vzpřímenější bude váš postoj, tím lepší bude váš cíl.



Další často kladené dotazy najdete na našich webových stránkách.



WWW.VSEPROKARAVAN.CZ

Trelino® je produkt společnosti Camper Active GmbH

Erkrather Str. 228A | 40233 Düsseldorf

Tel./Phone: +49 211 94 256 050

Mail: hello@trelino.com

Vyrobeno s 🇩🇪 v Německu

www.trelino.com



www.vseprokaravan.cz